

HU - FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Fűtőberendezés, leolvasztó, ventilátor – 12V

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat,

és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. A megfelelő üzemeltetés és

karbantartás biztosítja a biztonságos és problémamentes használatot.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

- Csak 12V DC feszültségű járművek szivargyújtó aljzatához csatlakoztassa.
- Ne használja, ha a kábel, a csatlakozódugó vagy a készülék sérült.
- A szellőzőnyílások felforrósodnak a készülék működése közben.

Kerülje a szellőzőnyílásokkal való érintkezést, és ne takarja le azokat.

- A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen gyúlékony anyagokat a fűtőventilátorra.
- Tartsa gyermekektől elzárva.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a fűtőventilátor házának nyílásaiba.
- Az akkumulátor teljes lemerülésének elkerülése érdekében a jármű használata vagy leparkolása után mindig kapcsolja ki a fűtőventilátort.
- Csak a jármű gyártója által ajánlott biztosítékokat használja.
- Semmilyen módon ne módosítsa a fűtőventilátort. A gyártó nem vállal felelősséget a termék szétszereléséből vagy engedély nélküli módosításából eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.
- Soha ne merítse a kábelt, a csatlakozódugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

•Ne használja, ha nedvesség van a kábelekben, a csatlakozódugóban vagy a szellőzőcsatornáknakban.

•Húzza ki a csatlakozódugót, amikor nem használja.

•A fenti ajánlások be nem tartása személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.

A FŰTŐVENTILÁTOR BESZERELÉSE:

Kerülje a fűtőventilátor olyan helyre történő beszerelését, ahol az autó légcsákjai találhatóak.

Ha nem biztos benne, hogy hol található, ellenőrizze a jármű kézikönyvét.

1. Válassza ki a megfelelő helyet a készülék felszereléséhez. Ragasztószalaggal vagy csavarokkal rögzítse a fűtőventilátort.

2. A konzolon 2 rögzítőcsavar és két rögzítőfurat található a végleges rögzítéshez.

FŰTŐKÉNT HASZNÁLAT:

1. Csatlakoztassa a csatlakozódugót egy 12 V-os aljzatba.

2. Helyezze a ventilátoros fűtőtestet a műszerfalra vagy más biztonságos helyre.

3. Állítsa a kapcsolót FŰTÉS/II állásba.

**A fűtőtest egy 15 A-es biztosítékot használ, amely a szivargyújtó foglatában található.

Szükség esetén csak azonos típusú és osztályú biztosítékokra cserélje ki.

VENTILÁTORKÉNT HASZNÁLAT:

1. Csatlakoztassa a csatlakozódugót egy 12 V-os aljzatba.

2. Helyezze a ventilátoros fűtőtestet a műszerfalra vagy más biztonságos helyre.

3. Állítsa a kapcsolót FŰTÉS / I állásba.

**AZ ABLAK
PÁRAMENTESÍTÉSRE/JÉGMENTESÍTÉSÉRE
HASZNÁLAT:**

1. Csatlakoztassa a csatlakozódugót egy 12 V-os aljzatba.
2. Vegye ki a kihúzható fogantyút.
3. Állítsa a kapcsolót FŰTÉS / II állásba.
4. Irányítsa és mozgassa lassan a szélvédő felett, és folytassa, amíg a szélvédő leolvad vagy teljesen elpárolog.
5. Vezetés megkezdése előtt helyezze a készüléket az alapzatra.

Ne használja vezetés közben!

MŰSZAKI ADATOK:

- Max. teljesítmény 150W
- Biztosíték 15A
- Feszültség 12V

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az elektronikus berendezéseket ne dobja a háztartási hulladékkal együtt. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelv (WEEE) és annak a nemzeti törvénybe való átültetése értelmében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait elkülönítetten kell gyűjteni és újrahasznosítani. A hulladék berendezéseket le lehet adni egy elektronikus hulladékgyűjtő ponton, amely a nemzeti újrahasznosítási és hulladéktörvénynek megfelelően részt vesz a berendezések ártalmatlanításában.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ELÉRHETŐ:

AMIO SP Z O.O. UL. HANDLOWA 3,
41 - 807 ZABRZE